

Instructions générales pour la réparation des équipements flottants en PVC souple

Ce manuel décrit comment réparer et coller les accessoires sur les pontons.

1. La zone de collage doit être nettoyée de toute saleté, séchée et dégraissée.
2. Sur le bateau gonflé, marquez la zone à réparer à l'aide d'un marqueur, de ruban adhésif en papier ou fixez un gabarit préalablement préparé.
3. L'adhésif doit être mélangé avec le durcisseur dans un rapport de 1:20. Après le mélange, il doit être utilisé dans les 2 à 3 heures..
4. Appliquez la colle en une fine couche sur les deux surfaces et laissez sécher dans les 15 à 20 minutes..
5. Appliquez une deuxième couche de colle et séchez-la. Après séchage, la colle ne doit pas coller aux doigts..
6. Placez les pièces à coller ensemble et retirez le ruban adhésif ou le gabarit.
7. À l'aide d'air chaud, chauffez uniformément la zone collée, en veillant à ne pas faire fondre les parties collées.
8. Pressez soigneusement les deux objets collés l'un contre l'autre à l'aide d'un rouleau à manche ou d'un autre objet lisse.
9. Si des bulles d'air ou des plis se forment, réchauffer et rouler.

Attention:

Tous les travaux doivent être effectués dans une pièce sèche et bien ventilée ou à l'extérieur par beau temps. La température optimale pour ces travaux est de 15 à 20 °C. N'utilisez pas de flamme nue pour le chauffage, par exemple un brûleur à gaz. L'équipement peut être utilisé 12 heures après le collage, mais il est recommandé d'attendre 24 heures.