

## Allgemeine Anweisungen für die Reparatur von Schwimmkörpern aus Weich-PVC

Dieses Handbuch beschreibt die Reparatur und das Kleben von Zubehör an Pontons.

1. Die Klebestelle muss von Schmutz gereinigt, getrocknet und entfettet werden..
2. Markieren Sie auf dem aufgeblasenen Boot die zu reparierende Stelle mit einem Marker, Papierklebeband oder bringen Sie eine vorbereitete Schablone an..
3. Der Klebstoff wird mit dem Härter im Verhältnis 1:20 gemischt und sollte nach dem Mischen innerhalb von 2-3 Stunden verarbeitet werden.
4. Klebstoff in einer dünnen Schicht auf beide Oberflächen auftragen und innerhalb von 15-20 Minuten trocknen lassen.
5. Nach dem Trocknen sollte der Kleber nicht mehr an den Fingern kleben..
6. Legen Sie die zu verklebenden Teile zusammen und entfernen Sie das Klebeband oder die Schablone.
7. Erhitzen Sie die Klebestelle gleichmäßig mit Heißluft, wobei Sie darauf achten müssen, dass die geklebten Teile nicht schmelzen..
8. Drücken Sie die beiden geklebten Objekte vorsichtig mit einer Rolle mit Griff oder einem anderen glatten Gegenstand zusammen..
9. Wenn sich Luftblasen oder Falten bilden, erneut erhitzen und ausrollen.

Achtung:

Alle Arbeiten sollten in einem trockenen und gut belüfteten Raum oder bei gutem Wetter im Freien durchgeführt werden. Die optimale Temperatur für diese Arbeiten beträgt 15 - 20 °C.

Verwenden Sie keine offene Flamme zum Heizen, z. B. einen Gasbrenner. Das Gerät kann 12 Stunden nach der Verklebung verwendet werden, es wird jedoch empfohlen, 24 Stunden zu warten.